

NIDECKER


KAON - KAON PLUS

TWO-STRAP BINDING INSTRUCTION MANUAL

1 Thank you for purchasing Nidecker bindings. We recommend that your bindings be mounted and maintained by a trained, professional mechanic.

2 All Nidecker bindings can be fully personalized for a superior fit to your boot and riding style. Please go to www.NIDECKER.com for videos, details and tricks & tips for each of our models.

3 In the box: Bindings + Mounting-disks + Mounting-screws



4 Tools needed: PH#3 Screwdriver




PH#3

MOUNTING YOUR BINDINGS TO YOUR BOARD

Montage der Snowboard-Bindungen • Montage de vos fixations sur votre planche • УСТАНОВКА ВАШИХ КРЕПЛЕНИЙ НА ДОСКУ • バインディングをボードに取り付ける

5 Find your preferred stance and angle for your style of riding. If you are not sure, the measurements here are a good starting point.




Riding Styles	Stance	Front	Rear
CARVING <i>Power, Drive & Engagement</i>	NS*	25° - 35°	0° - 15°
ALL-MOUNTAIN <i>Stability, Comfort & Fun</i>	NS + 2cm	15° - 25°	-5° - 5°
FREERIDE <i>Engagement & Stability</i>	NS + 4 cm	20° - 30°	0° - 10°
FREESTYLE <i>Balance, Pop & Fun</i>	NS + 6-10 cm	5° - 15°	0° - -15°

*NS = Natural Stance: Measure from floor to middle of knee


For further assistance, feel free to check out our how-to guide video by scanning this QR code.




6 Check boot in binding position. Centered = toe and heel overhang should be equal.



If needed, adjust hiback-mounting position:




Move hiback back for bigger boots




Move hiback forward for smaller boots




IMPORTANT NOTE: Make sure the forward-lean block can always lean onto the heelcup. The middle mounting-holes are for boot-size adjustment, the outer holes are for hiback-rotation adjustment (see point #12).




7 Open footbed to access mounting-disk: peel up heel corner, fold footbed to front. Push to close.




8 Mount bindings to your snowboard with the supplied disks and hardware.



Our offset multi-disk lets you adjust toe/heel position and stance-width at the same time! Just use the triangle window.



Check board, binding and boot centering.



Point triangle to **toe-edge**: offset binding 3mm more to **toe-edge**.

OR

Point triangle to **heel-edge**: offset binding 3mm more to **heel-edge**.

Point triangle to **nose**: offset binding stance 3mm more to **nose**.

OR

Point triangle to **tail**: offset binding stance 3mm more to **tail**.


9 **IMPORTANT NOTE:** Vibration, temperature changes and board flex all conspire to loosen mounting and other hardware. Please be sure to check all fasteners for tightness before every riding session, and be sure to check if all components are in functional working order.



ADJUSTING YOUR STRAPS

Anpassen der Fußriemen • Ajuster vos sangles de pied • РЕГУЛИРОВКА СТРЕПОВИ • ストラップの調整


10 Adjust the foot-straps so they are centered over the boot with the toe cap-strap placed over the tip/nose of the boot. Pull medial QuickSet buckles to open and adjust, push back to lock.



FINETUNE YOUR BINDINGS


Optimieren Ihre Bindungen • Affinez vos fixations • НАСТРОЙКА КРЕПЛЕНИЯ • バインディングの微調整

11 Adjust your forward lean: flip the lever, move the adjuster up or down, and then lock the lever.



Attach leash here on your front foot binding. Connect to your boot every time you go riding.

12 Rotate your hiback to align with snowboard edge.



IMPORTANT NOTE: Always move both bolts (in opposite direction). Always make sure the forward-lean block can lean onto the heelcup.

13

- 1) Practice getting in and out of your bindings and make sure the straps can close securely.
- 2) Use a Snowboarding helmet and protective body gear.
- 3) Obey all mountain rules and signs as well as all and any laws, regulations and Responsibility Codes.
- 4) Your board should be attached to you with an approved retention device at all times while riding or walking. If a retention device is removed, for any reason, turn the board upside down and push the bindings securely into the snow to prevent runaways.
- 5) Nidecker Snowboard bindings are "non-release", and are designed to remain affixed to your feet under most circumstances as set out per ISO14573. However, under some circumstances, bindings may become separated from your boot. Unusually serious injuries may occur when only one foot is secured in the bindings while riding.
- 6) Hardware can loosen so always check your fasteners before you go riding, and make sure no other parts are broken or missing. We recommend using only Nidecker-approved replacement parts with your bindings.
- 7) While getting onto a chairlift, fold down the hiback of the unsecured foot to avoid damage from the chair.
- 8) Protect your boots, board and bindings during transport by using an appropriate bag.
- 9) Have this product inspected any time you suspect any damage resulting from rocks, heat, misuse, disassembly, irresponsible use, accident, blow or impact with any hard object, solvents or adhesive.
- 10) All coverage under this warranty is void if any modification, change or alteration has been made to the product that is not specifically authorized in writing. It is forbidden to cut, mill, grind, melt or weld any of the metal parts of the binding as it could result in some hazardous particles being emitted.
- 11) Register your bindings on the Nidecker website www.nidecker.com, and check periodically for product updates and information about your Nidecker equipment like set-up guides and parts-lists.
- 12) Contact your local retailer for more details about your Nidecker equipment, assistance in set-up, maintenance or if you experience any problems with your product.

DEUTCH/GERMAN: BINDUNG BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Vielen Dank, dass Sie sich für Nidecker Snowboardbindungen entschieden haben. Nidecker empfiehlt die Montage und Wartung Ihrer Bindungen durch dafür ausgebildete Fachkräfte.
2. Alle Nidecker-Bindungen lassen sich für eine unübertroffene Passform vollständig an Ihre Boots und Ihren persönlichen Fahrstil anpassen. Unter www.nidecker.com finden Sie alle Details und Tricks und Tipps für alle unsere Modelle.
3. In der Box: Snowboardbindungen + Montagescheiben + Montageschrauben.
4. Benötigte Werkzeuge: PH # 3 Schraubendreher.
5. Finde deinen bevorzugten Stance und stelle den Winkel passend zu deinem Fahrstil ein. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du mit diesen Angaben starten: NS = Natürlicher Stance; gemessen vom Boden bis zur Mitte des Knies. Über den QR-Code bekommst du mehr Infos.
6. Überprüfen Sie den Snowboardschuh in der Snowboardbindungsposition. Zentriert = Zehen- und Fersenüberhang sollten gleich sein. Passen Sie bei Bedarf die Position der Hiback-Montage an: Bewegen Sie den Hiback für größere Snowboardschuhe zurück, und für kleinere Snowboardschuhe nach vorne. WICHTIGER HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass sich der vorwärtsgerichtete Block immer auf die Fersenschale stützen kann. Die mittleren Befestigungslöcher dienen zur Einstellung der Größe des Snowboardschuhs, die äußeren Löcher zur Einstellung der Hiback-Rotation (siehe Punkt 12).
7. Öffnen Sie das Fußbett, um Zugang zur Montagescheibe zu erhalten: Ziehen Sie die Fersenacke ab und klappen Sie das Fußbett nach vorne. Zum Schließen drücken.
8. Montieren Sie die Bindungen mit den mitgelieferten Scheiben und Teilen. Überprüfen Sie das Snowboard, die Bindung und die Zentrierung des Boots.
9. WICHTIGER HINWEIS: Schwingungen, Temperaturveränderungen und die Biegsamkeit des Boards tragen dazu bei, dass sich die Befestigungsschrauben lockern. Deswegen sollten Sie unbedingt vor jeder Benutzung des Boards alle Befestigungsteile überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.
10. Stellen Sie die Fußriemen so ein, dass sie über dem Snowboardschuh zentriert sind, wobei der Zehenkappenriemen über der Spitze / Nase des Schuhs platziert ist. Ziehen Sie die medialen QuickSet-Schnallen zum Öffnen und Einstellen und drücken Sie sie zum Verriegeln zurück.
11. Passen Sie Ihre Vorwärtssneigung an: Klappen Sie den Hebel um, bewegen Sie den Einsteller nach oben oder unten und verriegeln Sie dann den Hebel. Befestige die Leash an der Bindung deines vorderen Fußes. Verbinde die Leash immer mit deinem Boot bevor du losfährst.
12. Drehen Sie Ihren Hiback, um ihn an der Snowboardkante auszurichten. Montieren Sie den Hiback-Arm 1 Position zurück / nach vorne.

13: WICHTIGE INFORMATIONEN VOR DEM SNOWBOARDS:EN

1. Üben Sie das Ein- und Aussteigen aus Ihren Snowboardbindungen und stellen Sie sicher, dass sich die Gurte sicher schließen lassen.
2. Das Snowboard sollte immer nur zusammen mit einem Helm und geeigneter Schutzkleidung verwendet werden.
3. Befolgen Sie alle Bergregeln und -schilder sowie alle Gesetze, Vorschriften und Verantwortungscodes.
4. Das Snowboard muss immer – sowohl beim Fahren als auch wenn Sie sich gehend bewegen – mit einer zugelassenen Fangleine am Fahrer befestigt sein. Muss die Fangleine aus irgendeinem Grund einmal gelöst werden, sollte das Board umgedreht und mit den Bindungen fest in den Schnee gedrückt werden, um zu verhindern, dass das Board herrenlos den Abhang hinuntergleitet.
5. Nidecker-Bindungen sind ausschließlich dafür gedacht, dass beide Füße des Fahrers während der Abfahrt fest am Board befestigt sind. Ist beim Fahren nur einer der beiden Füße am Board befestigt, kann es zu ungewöhnlich schweren Verletzungen kommen.
6. Die Befestigungsteile können sich lockern. Deshalb sollten Sie vor jeder Nutzung alle Teile des Snowboards überprüfen und sich vergewissern, dass kein Teil der Bindung kaputt ist oder fehlt. Für Ihre Nidecker-Bindungen sollten Sie nur von Nidecker genehmigte Ersatzteile verwenden.
7. Klappen Sie bei Benutzung eines Sessellifts den Hiback des ungesicherten Fußes nach unten.
8. Transportieren Sie Ihre Boots, das Snowboard und die Bindungen zum Schutz in einer geeigneten Tragetasche.
9. Lassen Sie dieses Produkt von Fachleuten untersuchen, sollten Sie Schäden durch Steine, Hitze, Missbrauch, Demontage, verantwortungslose Verwendung, einen Unfall, Aufprallen auf harte Gegenstände, Kontakt mit Lösungsmittel- oder Klebmitteln vermuten.
10. Jegliche Deckung im Rahmen dieser Garantie ist ungültig, wenn Änderungen, Ergänzungen oder Modifikationen am Produkt vorgenommen wurden, die nicht ausdrücklich schriftlich genehmigt wurden. Es ist verboten, Metallteile der Bindung zu schneiden, zu fräsen, zu schleifen, zu schmelzen oder zu schweißen, da dies dazu führen kann, dass gefährliche Partikel freigesetzt werden.
11. Registrieren Sie Ihre Snowboardbindungen auf der Nidecker-Website www.nidecker.com, und besuchen Sie die Nidecker-Website regelmäßig, um sich über Produktaktualisierungen und Informationen zu Ihrer Nidecker-Ausrüstung wie Setup-Anleitungen und Teilelisten auf dem Laufenden zu halten.
12. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler vor Ort, um mehr Informationen zu Ihrer Nidecker-Ausrüstung, Hilfe beim Setup oder Wartung zu erhalten oder falls Sie bei dem Produkt auf Probleme stoßen.

FRANÇAIS/FRENCH: MODE D'EMPLOI DE LA FIXATION

1. Merci d'avoir acheté les fixations de snowboard Nidecker. Nidecker recommande que le montage et l'entretien de vos fixations soient effectués par un technicien professionnel dûment formé.
2. Toutes les fixations Nidecker peuvent être totalement personnalisées pour s'adapter parfaitement à votre chaussure et à votre style de glisse. Veuillez visiter notre site www.nidecker.com pour obtenir des détails complets, des trucs et des astuces pour chacun de nos modèles.
3. Dans la boîte: fixations de snowboard + disques de montage + vis de montage.
4. Outils nécessaires: tournevis PH # 3.
5. Trouvez votre position et angle préférés pour votre style de ride. Si vous n'êtes pas sûrs, les mesures ici sont un bon point de départ. NS = Position Naturelle; mesurer du sol au milieu du genou. Scannez le code QR pour plus d'informations.
6. Vérifiez la chaussure de snowboard en position de fixation de snowboard. Centré = l'orteil et le talon doivent être égaux. Si nécessaire, ajustez la position de montage du sac à dos: Reculez Hiback pour des bottes de snowboard plus grandes, déplacez le sac à dos vers l'avant pour des bottes de snowboard plus petites. REMARQUE IMPORTANTE: assurez-vous que le bloc incliné vers l'avant peut toujours s'appuyer sur la talonnière. Les trous de montage du milieu sont pour le réglage de la taille de la chaussure de snowboard, les trous extérieurs sont pour le réglage de la rotation du hiback (voir point # 12).
7. Ouvrez la semelle intérieure pour accéder au disque de montage: décollez le coin du talon, rabattez la semelle intérieure vers l'avant. Pousser pour fermer.
8. Attachez les fixations sur votre snowboard au moyen des disques et du matériel fournis. Vérifiez la planche et le centrage de la fixation et de la chaussure.
9. REMARQUE IMPORTANTE: Les vibrations, les changements de température et la flexibilité de la planche, tout conspirer à desserrer l'installation et d'autres pièces du matériel. Assurez-vous de bien vérifier le serrage de toutes les attaches avant de commencer chaque séance de glisse.
10. Ajustez les sangles de pied de sorte qu'elles soient centrées sur la chaussure de snowboard avec la sangle de protection d'orteil placée sur la pointe / le nez de la chaussure. Tirez les boucles médianes QuickSet pour ouvrir et régler, repoussez pour verrouiller.
11. Réglez votre inclinaison vers l'avant: actionnez le levier, déplacez le dispositif de réglage vers le haut ou vers le bas, puis verrouillez le levier. Attachez votre leash sur votre fixation du pied avant. Connectez-le à votre boots chaque fois que vous ridez.
12. Faites pivoter votre Hiback pour l'aligner avec le bord du snowboard. Monter le bras arrière à 1 position en arrière / vers l'avant.

13: DÉTAILS IMPORTANTS AVANT DE COMMENCER À FAIRE DU SNOWBOARD:

1. Entraînez-vous à monter et à descendre de vos fixations de snowboard et assurez-vous que les sangles peuvent bien se fermer.
2. Utilisez un casque de snowboard et des équipements de protection corporelle.
3. Respectez toutes les règles et panneaux de montagne ainsi que toutes les lois, règlements et codes de responsabilité.
4. Votre planche doit toujours être attachée à votre pied par un système de rétention homologué, que vous soyez en pleine glisse ou en train de marcher. Si le système de rétention a été retiré, pour quelque raison que ce soit, retournez la planche et enfoncez les fixations solidement dans la neige pour éviter qu'elle ne dévale la pente.
5. Les fixations de Nidecker sont conçues pour être utilisées uniquement avec les deux pieds du surfeur bien emboîtés sur la planche. Des blessures exceptionnellement graves peuvent se produire lorsqu'un seul pied est emboîté dans les fixations en pleine glisse.
6. Le matériel peut se desserrer, il faut donc toujours vérifier vos courroies avant de commencer à glisser et vous assurer qu'aucune autre pièce n'est cassée ou manquante.
7. Lorsque vous montez sur un télésiège, repliez le spoiler du pied non sécurisé vers le bas.
8. Protégez vos chaussures, votre planche et vos fixations pendant le transport en utilisant une housse adaptée.
9. Faites contrôler ce produit chaque fois que vous soupçonnez des dommages ayant pu être causés par des cailloux, la chaleur, une mauvaise utilisation, un mauvais montage, une utilisation irresponsable, un accident, un coup ou un impact avec un quelconque objet dur ou un contact avec des solvants ou de la colle.
10. Toute couverture en vertu de cette garantie est nulle si une modification, un changement ou une altération a été apportée au produit qui n'est pas spécifiquement autorisée par écrit. Il est interdit de couper, fraiser, meuler, fondre ou souder les pièces métalliques de la reliure car cela pourrait entraîner l'émission de particules dangereuses.
11. Enregistrez vos fixations de snowboard sur le site Internet de Nidecker www.nidecker.com. Et visitez régulièrement le site Internet de Nidecker pour l'actualisation des produits et les informations concernant votre équipement Nidecker tels que les guides de montage et les listes de pièces détachées.
12. Contactez votre détaillant local pour de plus amples détails sur votre équipement Nidecker, sur l'aide à l'installation, l'aide à l'entretien ou si vous avez des problèmes avec votre matériel.

РУССКИЙ/RUSSIAN: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СНОУБОРДС

1. Спасибо за выбор креплений Nidecker. Мы рекомендуем, чтобы ваши крепления устанавливались и обслуживались

- квалифицированным специалистом.
- 2. Все крепления Nidecker можно настроить так, чтобы они идеально подходили к вашему ботинку и стилю катания. Пожалуйста, перейдите на www.nidecker.com для получения дополнительной информации.
- 3. В коробке: Крепления + Монтажные диски + Крепежные винты.
- 4. Необходимые инструменты: отвертка PH#3.
- 5. Найдите предпочитаемую стойку и угол для вашего стиля катания. Если вы не уверены в том, как это сделать, то следующие ниже измерения являются хорошей отправной точкой. NS = естественная стойка; измерьте расстояние от пола до середины колена. Затем отсканируйте QR-код для получения дополнительной информации.
- 6. Проверьте положение ботинка выставленного в крепление. Отцентрируйте ботинок: носок и пятка имеют одинаковый выступ. При необходимости отрегулируйте наклон хайбэка: Переместите хайбэк для больших ботинок. Сдвиньте хайбэк вперед, чтобы использовать ботинок меньшего размера.
- 7. Откройте платформу стопы, чтобы получить доступ к монтажной диску: выберите угол. Защелкните, чтобы закрыть.
- 8. Установите крепления с помощью прилагаемого монтажного диска и винтов. Отцентрируйте крепление относительно доски и ботинка. Асимметричный мультидиск позволяет одновременно регулировать положение носка/пятки и ширину стойки.
- 9. ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Вибрация, перепады температуры и изгиб сноуборда могут ослабить фиксацию монтажного диска винтами. Каждый раз перед катанием проверяйте затяжку винтов и убедитесь, что все компоненты крепления функционируют.
- 10. Отрегулируйте стрелы на лодыжках и пальцах ног так, чтобы они располагались по центру ботинка. Потяните клипсу QuickSet, чтобы открыть и отрегулировать положение стрела, нажмите назад, чтобы зафиксировать.
- 11. Отрегулируйте наклон хайбэка: откройте рычаг, переместите регулятор вверх или вниз и заблокируйте рычаг.
- 12. Разверните положение хайбэка, чтобы выровнять его с краем сноуборда. Всегда перемещайте оба болта в одном направлении. Следите за тем, чтобы хайбэк всегда опирался на пятую дугу.

13. ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ СНОУБОРДИНГОМ

1. Попрактикуйтесь в надевании и снятии креплений и убедитесь, что ремни надежно закрываются.
2. Используйте сноубордический шлем и защитное снаряжение.
3. Соблюдайте все правила и знаки горнолыжного курорта, а также все без исключения законы, правила и Кодексы ответственности.
4. Всегда используйте лиш, чтобы прикрепить доску к ноге во время катания и ходьбы. Если лиш снят, переверните доску скользком вверх и уприте крепления в снег, чтобы предотвратить скольжение.
5. Крепления для сноуборда Nidecker являются «неразъемными» и предназначены для того, чтобы оставаться прикрепленными к вашим ногам в большинстве случаев, как указано в стандарте ISO14573. Однако при некоторых обстоятельствах крепления могут отделиться от ботинка. Часто серьезные травмы могут возникнуть, если во время езды в креплениях закреплена только одна нога.
6. Фурнитура может ослабнуть, поэтому всегда проверяйте затяжку, прежде чем отправиться кататься, и убедитесь, что другие детали не сломаны или отсутствуют. Используйте только оригинальные детали, одобренные Nidecker.
7. Поднимаясь на кресельном подъемнике, сложите хайбэк, чтобы не повредить его о кресло.
8. Защитите свои ботинки, доску и крепления во время транспортировки, используя соответствующий чехол.
9. Осматривайте свои крепления каждый раз, когда вы подозреваете, что они повреждены камнями, нагреванием, неправильным использованием, разборкой, безответственным использованием, несчастным случаем, падением или ударом каким-либо твердым предметом, растворителем или клеем.
10. Все гарантийные обязательства аннулируются, если в изделе были внесены какие-либо изменения без специального письменного разрешения. Не режьте, не фрезеруйте и не шлифуйте какие-либо детали, чтобы избежать выброса опасных частиц.
11. Зарегистрируйте свои крепления на сайте www.nidecker.com и периодически проверяйте информацию о продуктах и обновлениях.
12. Обратитесь к местному продавцу за дополнительной информацией о продукте, помощь в настройке, обслуживании или в случае возникновения каких-либо проблем с вашими креплениями.

日本語/JAPAN: 取り扱い説明書

1. Nideckerのバインディングをご購入いただきありがとうございます。バインディングの取り付けとメインテナンスは訓練を受けた専門のメカニックが行なうことをお勧めします。
2. すべてのNideckerバインディングは、ブーツとライディングスタイルに合わせて完全にカスタマイズできます。各モデルの完全な詳細、コツとヒントについてはwww.nidecker.comをご覧ください。
3. 内容物: バインディング+取り付け用ディスク+取り付け用ボルト。
4. 必要な工具: PH#3ドライバー。
5. 自分のライディングスタイルを考慮し、スタンス幅とバインディングのアングルを決めてください。これらの数値が分からない人はここに記している数値を参考にしてください。NS=ナチュラルスタンスを調べるには膝の中心部から床までの距離を測ってください。細かな説明を受けたい方はこのQRコードをスキャンしてハウツームービーをチェックしてください。
6. バインディング装着時のブーツのポジションをチェックしましょう。しっかりとセンターリングがされた状態だとトゥとヒールのバインディングからの飛び出し部が均等になるはずですが、必要に応じてハイバックのポジションを調整してください: 大きなブーツの場合、ハイバックを後ろに下げてください。小さなブーツの場合、ハイバックを前に出してください。重要: フォワードリーンを使用することでハイバックの調整も可能です。中央の設置穴はブーツのサイズによっての調整を行い、外側の穴はハイバックのローテーションを調整する穴(Point#12参照)になっています。
7. 取り付け用ディスクを設置するにはフットベッドを開放しましょう:フットベッドのヒール部の両端を引き上げ、前方に折り曲げてください。閉じる時は両端をもとの位置に戻し、押し込んでください。
8. バインディングは付属しているディスクとボルトを使用して取り付けてください。ボードに対するバインディングのセンターリングとブーツがバインディング内でセンターが取れているかを確認してください。
9. 重要な注意: 振動、温度の変化、ボードのたわみによって、ネジや留め具がゆるくなる場合があります。ライディングのセッションのたびに、すべての留め具がしっかりと締められていることを確認してください。
10. フットストラップを締め込んだ時、ブーツに対してセンターに配置するように設定しましょう。トゥストラップはブーツの先端部分にしっかりとかかるように調整します。QuickSetバックルを引き上げ調整をし、押し込むことでロックさせましょう。
11. フォワードリーンの調整:レバーを引き上げ、アジャスターを上下させることでフォワードリーンを調整します。好みの位置でロックします。前足バインディングのこの部分にリリーシュを装着し、ライディング時はブーツと連結させてください。
12. スノースタックに対して平行になるようにハイバックを調整しましょう。外側のボルトを1つ後ろに設置 / 1つ前に設置。

13: スノースタックを始める前の重要な詳細情報

1. スノースタックで使用する前に何度か脱着の練習をし、ストラップがしっかりと締まることを確認してください。
2. スノースタック専用のヘルメットとプロテクターを使用してください。
3. スノースタックのルール、標識に従い、国が定めるルール内で楽しむことを心掛けましょう。
4. ライディング中または歩行中は常に、認定されたリリーシュコード(流れ止め)でボードを身体につかないでください。何らかの理由でリリーシュコードが外れてしまった場合は、ボードを逆さまにしてバインディングをしっかりと雪の中に押し込み、ボードが流れないようにします。
5. Nideckerバインディングはライダーの高足をボードに固定した状態のライディングに設計されています。片足だけをバインディングにはめた状態でライドすると、深刻な怪我をする可能性があります。
6. ハードウェアは緩むことがあるので、ライディングの前にファスナーを確認し、その他の部品が壊れていたり、欠落していないことを確認してください。Nideckerバインディングの交換部品は、Nidecker認定のものをご使用になることをお勧めします。
7. チェアリフトの乗る時は、ボードから外した足のハイバックを倒します。
8. 適切なバックを使用し、運搬中のブーツ、ボード、バインディングを保護します。
9. 岩、熱、誤用、分解、無責任な使用、事故、硬い物質による打撃や衝撃、溶剤や接着剤による損傷の可能性がある場合は、本製品を検査してもらってください。
10. Nideckerのウェブサイト(www.nidecker.com)にアクセスして、自分のバインディングを登録しましょう。
11. 製品のアップデート、セットアップガイド、部品リストなどお手持ちのNidecker製品に関する情報は、Nideckerのウェブサイト(www.nidecker.com)を定期的に確認ください。
12. お手持ちのNidecker製品に関する詳細、セットアップのサポート、メンテナンス、またはご使用の製品に問題が発生した場合は、最寄りの販売代理店までお問い合わせください。

